## 仕様

品	番	SR-SG05EP
電	源	交流 100 V 50/60 Hz
消費電力	炊 飯 時	700 W
(約)	保温時	450 W(17.8 Wh*1)
	白米/無洗米(早炊き)	0.09~0.54 L (0.5~3)
	炊きこみ	0.09~0.36 L (0.5~2)
炊飯容量	炊きおこわ	0.18~0.36 L (1~2)
<ul><li>( )内は</li></ul>	全 が ゆ	0.09~0.18 L (0.5~1)
1回に炊ける お米のカップ数	5 分 が ゆ	0.09 L (0.5)
(3)/(°2)/3 7 2 XX	玄 米	0.09~0.36 L (0.5~2)
	発芽玄米	0.09~0.54 L (0.5~3)
	ドの長さ	1.0 m
質	量(約)	2.8 kg
大きさ	幅	22.2 cm
(約)	奥 行	25.4 cm
(ボリ)	高 さ	17.6 cm (36.0 cm*2)

- ●炊飯時および保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●※1 1時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●電源が"切"の状態での消費電力は、約 0.6Wです。(電源プラグを接続した状態) ●※2 ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要) されています。電源電圧や電源周波数の異なる 外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

#### 【家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示】

最大炊飯容量	0.54 L
区分名	А
蒸発水量	56.2 g
年間消費電力量	59.9 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	142 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	17.8 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.83 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.60 Wh

- 注記●一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コース、一時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。 ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
  - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
  - ●蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。

# 愛情点検

## 長年で使用のIHIジャー炊飯器の点検を!

- このような症状はありませんか ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

## **便利メモ**(おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販売店名			
品番	SR-SG05EP	NX 713 /白 /白	<b>a</b> (	)	

## パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

RZ19-C70 S1108K0

ご使用中止

故障や事故防止のため、 使用を中止し、コンセン トから電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検を

ご相談ください。

# **Panasonic**

## 取扱説明書

IH ジャー炊飯器 家庭用

<sup>™</sup> SR-SG05EP

## 目 次

七片	#I \	1 <del>-</del> + r	る前
נו כס	<b>だし</b> り	にゆ	る別に

<b>-</b>
現在時刻の合わせかた7
各部の名前・付属品6
ふっくらごはんを炊くコツ5
●使用上のお願い4
安全上のご注意2

## 使いかた

丈いりった
●ごはんを炊く準備8
▶白米・無洗米を炊くS
▶浸し米おまかせ炊飯/浸し米炊飯…10
▶予約炊飯のしかた11
▶保温と再加熱のしかた12

## いろいろなごはんの炊きかた (料理メニュー)

●五目ごはん······13
●山菜おこわ ······13
<b>●いもがゆ1</b> 2
●あずき入り玄米ごはん12
●発芽玄米ごはん15

## 長くご愛用いただくために

仕様 裏表紙



- ●このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただ き、まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使 いください。
- ●ご使用前に「**安全上のご注意」(2~3ページ)を必** ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確 かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

お使いになる前に

CI

か

た

いろいろなごはんの炊きかた

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…



## 吸排気口やすき間に異物を入れない



●特にピンや 針金等の金属物。




## 蒸気口は高温です 顔や手を近づけない



●特にお子様には充分 ご注意ください。





## 電源コードやコンセントは 正しく扱う



- ●たこ足配線等で、定格を超 える使い方や交流100V以 外での使用はしない。
- ●電源コードや電源プラグを 傷つけたり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじっ たり、束ねたり、高温部に 近づけたり、重いものを載 せたり、挟み込んだり、加 工したりしない。

(電源コードが破損し、火 災・感電の原因)

- ●電源コードが傷んだり、コ ンセントの差し込みが緩い ときは、使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しをしない。
- ●電源プラグは、根元まで確 実に差し込む。
  - ●電源プラグのほこり等は、 定期的にとる。

(ほこり等がたまると湿気 等で、絶縁不良の原因)

## 異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電の恐れあり)

- 異常・ ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- <sup>故障例</sup> ●コードに傷が付いたり、触れると通電したり しなかったりする。
  - ●本体が変形したり、異常に熱い。
  - ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
  - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
  - ●炊飯中、底部のファンが回っていない。
- → すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を 依頼してください。

## やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために…



事故を避けるために

●子供など取り扱いに

不慣れな方だけで使

わせたり、乳幼児の

手の届く所で使わない。

●本体を水洗いしたり、

●絶対に改造や分解・

修理をしない。

けたりしない。

水につけたり、水をか

次のことはしない

## ⚠注意

## こんな場所で使わない





- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)
- **●アルミシート**や電気カーペットの上。

使用中や使用直後は

高温部に触れない


## 電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を あてない。

(ショートや発火の原因)

キッチンワゴン 等は蒸気のあた らない位置に 炊飯器を置いて ください。




特にふたの 内側や内釜



お使い

になる前に

安全上のご注意





●持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。(ふたが開き、やけ どの原因)



●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。 (過熱によるやけどや けがの原因)

## 電源コードの取り扱い



- ●電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プ ラグを持つ。
- (けがや発火の原因) ●使用時以外は、電源プ
- ラグをコンセントから 抜く。



- ●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)
- ●ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。



# 使用上のお願い

初めてお使いになるときは、内釜・しゃもじ・内ふた・蒸気ふたを洗ってください。 ( ➡ P16 ~17)

## 故障や誤動作を防ぐために

●使用中は、ふたの上にふきんや熱いもの(やかんやなべ) などを置かない。

蒸気がこもり、ふたが変形したり、 ボタンが故障する原因となります。

- ●磁石を炊飯器の上に置かない。
- ●IHクッキングヒーターの上で使わない。
- ●直射日光が当たる所で使わない。
- ●内釜は炊飯器以外には使わない。
- ●磁気に弱いものを近づけない。


記憶が消えたり、雑音が入ることがあります。

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器(テレビ、ラジオなど)



●ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない。





## 内釜を傷めないために

#### フッ素樹脂(内 面)

- ●スプーンや食器類を入れない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●泡だて器などで洗米しない。
- ●金属製のおたまは使わない。
- ●フッ素樹脂被膜は、ご使用により摩耗 しますので、大切にお使いください。

#### 内外面共通

- ●たたいたりこすったりしない。
- ●スポンジで洗う。

(みがき粉や金属たわし、ナイロン たわしで洗わない)

研磨粒子部分で洗わない。



## 銅(外面)

- ●緑色のさびや、さびと熱による変色が発生することが ありますが、性能や人体への影響など問題はありません。
- ●さびで変色した場合は、酢で軽くふき取り、水洗いする と色が戻ります。
- ●使用頻度によって浅い傷や釜底のメッキの摩耗などが 発生しますが、性能に問題ありません。

#### お知らせ

●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜は、ご使用によりはがれることがあります。そのままご使用いただいても、人体に害はなく、炊飯や保温をする上で、問題なくご使用いただけます。気になるときや内釜が変形したときは、新規購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い 求めいただけます。 CLUB Panasonic



Pana Sense

内釜品番: RE50-A59

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

# ふっくらごはんを炊くコツ

## いいお米を選ぶ

(お米の豆知識参照)

- ●つやがあり透き通っている。
- ●割れ米が少ない。



## 割れ米

●必ず、付属の計量カップ (約180ml)を使う。

2 お米は正しくはかる

●計量米びつでは、誤差がでることがあります。

## 3 手早く「とぐ」

- ●「とぐ→洗い流す」を繰り返し、 水が澄んでくるまで手早く 洗う。
- ●とぐ目的は、こすって表面に 残っている米ぬかを落とす ことです。

## 🗗 ざる上げ放置をしない

- ●お米が割れて、べたつきの 原因になります。
- ●水に浸さなくても、すぐ 炊けます。

## 5 正しく水加減

- ●洗米や水加減は「水」で。
- ●お湯やpH9以上のアルカ リイオン水を使うとべた つきや黄変の原因になり ます。

## **る** 炊きあがったら すぐにほぐす

- ●余分な水分が逃げ、ふっくら おいしくなります。
- ●むらす必要は、ありません。

## お米の豆知識

#### 新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。精米されて空気に 触れたお米は、少しずつ酸化してしまいます。買う ときは、精米の日付が新しいものを選びましょう。




## おいしさの賞味期限

生鮮食品であるお米をおいしく食べられる期間は 変化します。下記を目安に、封を切ったらできるだけ 早く食べきりましょう。









#### 「保存」ってどうしてる?

保存に適当な場所は、冷蔵庫の野菜室など。 お米が酸化しないよう、密閉して小分けにすると、 においも吸わず、しまいやすくなります。

- ·15℃以下 ·暗い
- ·湿度が低い ·密閉されている



密閉容器に 入れて冷蔵庫へ!



## 水道水以外でもOK?

洗米や炊飯用に<u>海外の</u>ミネラルウォーターなど は適しません。

ふつうの水道水や浄水器などを使ってください。







ミネラルウォーター


pH9以上の 水道水 アルカリ イオン水



ばさつき 要さの原因

## 「おいしいお米」って?

お米のおいしさは、銘柄や産地によっても様々。 色々と食べ比べて、お好みに合ったお米を 探してみてください。




お使いになる前に


使用上のお願い


**/ふっくらごはんを炊くコツ** 

# 各部の名前・付属品










# 現在時刻の合わせかた

《例》午前7:00を午前8:30に合わせるとき



■ 電源プラグを差し込む

- ●(**時**| | 分)は押し続けると早送りができます。
- ●時刻は24時間表示です。 夜中の12時は0:00に、昼の12時は、 12:00に合わせてください。
- ●炊飯や保温および予約中の時刻合わせは できません。



② 
□ または 
□ か を 1 秒以上押し、ブザーが鳴ったら **ボタンから指を離す**(時・分が点滅します)



3 🔊 を押して8に

分を押して30に合わせる

(合わせたあと、点滅が止まれば時刻合わせ完了です)

使

(1

か

た

# ごはんを炊く準備

炊飯器本体に蒸気ふた、内ふたがついているか確認してください。

## ■ お米をはかる

- ●付属の計量カップを使う。
- 1回で炊けるお米の量 ( ➡ 裏表紙)
- ●無洗米も付属の計量カップではかります。

## 内釜でお米をとぐ

- ●充分に洗米する。(おこげができたり、ぬか臭くなる原因)
- ●無洗米は、炊く前に底から軽くかき混ぜる。 (お米と水がなじまないことがあるため)
- ●無洗米でおこげができたり、においが気になるときは軽く水洗いする。(水を加えたときお米からでんぷんが溶け出すため)


## ○良い例





約180ml (1カップ/合)








②「とぐ→洗い流す」を 繰り返し、水が澄んで くるまで手早く洗う

## → 水加減をする

- ●平らな台の上で、左右の目盛り両方を見ながら。
- ●新米は少なめに、夏場は多めにするなどお好み に合わせて水加減する。
- ●水を多めに入れたときは、ふきこぼれたり「U12」を表示することがあります。(◆ P21)
- ●麦混ぜ米は、白米の目盛りより少し多めに合わ せます。

## 例)白米1カップを炊くとき






お米は平らにならす

## 4 電源プラグを差し ふたを開ける





## 5 内釜を本体に入れ ふたを閉める

内釜周囲の水分や つば部、釜底の 異物はふき取る



# 白米・無洗米を炊く

## **1** つ-スを押し、「▲」を 使う「コース」に合わせる

お使い始めは「白米」コースに合わせていますので 白米の場合は ¬¬¬> を押す必要はありません。 「白米」「無洗米」コースは、使うと記憶されます。

- ●早炊きコースで炊くと、ごはんがかためになり、おこげが できることがあります。
- →あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。






を押す



炊飯開始



●「白米」コースを選んだときの表示。炊きあがるまでの 時間を表示します。時間は、浸水時間や水温により異なり ます





- **3** ブザーが鳴ったら 炊きあがり
  - **■**すぐにごはんを ほぐす
- ●自動的に保温に変わります。むらす必要はありません。
- ●ほぐした後は、ごはんが内ふたに付かないよう平らにする。





	白 米	早 炊 き	無洗米	炊きこみごはん	炊きおこわ	浸し米	おかゆ	玄  米	発芽玄米
炊きたい ごはん		(白米/無洗米)							
ごほん		早く炊きたい時							
炊飯時間の目安	約48分	約24~28分	約48分	約48分	約48分	約30~34分	約51~60分	約2時間	約54~75分
(浸し米おまかせ炊飯時)	(約32~48分)	(約19~28分)	(約32~48分)						
水 位線	<u></u>			白 米	炊きおこわ	白米	おかゆ	玄 米	白米
水 位 線	白		<b></b>	白米	次とひこり		全 5分	X /	
コ ー ス	白 米	早 炊 き	無洗米	白	米	浸し米	おかゆ	玄 米	発芽玄米
炊 飯 残 時 間 表 示	炊飯開始から	8分前から	炊飯開始から	炊飯開	始から	12分前から	5分前から	12分	前から
保温機能の使用	0	0	0	×	×	0	×	×	×
予約炊飯の使用	○ (53分前から)		○ (53分前から)	) ×	×	_	○ (70分前から)	○(120分前から)	○ (70分前から)
参 考 レ シ ピ 等	_	_	_	P13	P13	P10	P14	P14	P15

(1

か

た

# 浸し米おまかせ炊飯

炊飯器が浸水時間をはかり、最適な炊飯時間と火加減を自動的に 調節して炊飯します。


(白米2カップのとき)







水加減をしたあと内釜を本体に入れて、ふたを閉じると自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。 ふたを閉じてから(炊飯)ボタンを押すまでの浸水した時間をはかります。



2内釜を本体に セットし 電源プラグを

差し込む

浸水時間をはかっています

この間はふたを開けたり、 電源プラグを抜いたり しないでください。 (浸水時間が取り消されます)



## お知らせ

- 浸水をしている途中でふたを2秒以上開けると、 浸水時間が取り消され、炊飯時間が変わることが あります。(16秒以上の停電でも取り消されます) →「浸し米」炊飯をお使いください。
- ●浸水したあと、( を押し忘れて、早く炊きあげたい ときは「早炊き」コースをお使いください。 (コース) を押して 「早炊き」に合わせたあと (論) を 押してください。
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上) 浸水するとお米が発酵し、においの原因になること があります。

#### 浸 水 時 間 炊飯時間(目安) 1時間以上 約32分 白米 10分未満 約48分 無洗米 早炊き 30分以上 約23分 約28分 10分未満

(浸水時間や水温によって炊飯時間は異なります)

# 浸し米炊飯

お好みの浸水時間で炊飯するとき、前炊き時間を一定時間短縮しベタつきをおさえ ふっくら炊きあげます。(白米・無洗米を炊飯器以外で浸水させたときにお使いください)

- ] お米を浸水させる(お好みの時間)
- 2(コース)を押し、「▲」を「浸し米」に合わせる







- ●現在時刻の表示になります。
- ●炊飯残時間を12分前から表示します。

#### 炊飯時間(目安)

約30~34分

## お知らせ

- ●お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏期は30分以上、冬期は1時間以上の浸水を目安にして ください。
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水するとお米が発酵し、においの原因になることがあります。

## 食べたい時刻に炊きあげる

# 予約炊飯のしかた



現在時刻が合っているか確認をしてください。 合っていないときは正しく合わせてください。( → P7)

## 炊きあがり時刻を午前7:30に予約するとき

お使い始めは、5:00を記憶させています。



を押す





炊きあがり時刻を合わせる (時刻は24時間表示です)

時

を押して 7 に



を押して 30 に合わせる

● 「時 | ボタンは 1 時間単位、「分 | ボタンは 1 O分単位で 進みます。押し続けると早送りできます。







を押す



予約完了



## 予約を取り消すとき 操作を途中でやめるとき



利 便

予約中に (● 予約 表示されます。

を押すと、現在時刻が

## お知らせ

- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、おこげができやすくなったりすることがあります。
- ●予約できるコース・予約可能時間は(P8~9)をご覧ください。 予約可能時間未満の場合、「炊飯/再加熱」ボタンを押すとすぐに炊飯が始まります。
- ●予約炊飯したときは、炊飯残時間を表示しません。
- ●一度設定した予約時刻は、変更するまで記憶しています。
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因に なることがあります。

保温と再加熱のしかた

(1

か

た


い

# 保温と再加熱のしかた

## 炊きあがると、自動的に「保温」

① すぐにごはんをほぐす

②ほぐしたあとは、ごはんが内ふたに付かないよう平らにする



- ●保温の経過時間を0~23時間まで表示します。 (O時間は1時間経過していないときに表示)
- ●24時間を超えると現在時刻の表示になります。
- ●96時間を超えると「U14」を表示し自動的に保温 が切れます。( → P21)

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温臭が発生しやすいので保温温度を 60→74に変更してください。(P19)
- ●しゃもじを入れたまま保温しない。
- ●24時間以上保温しない。
- ●白米·無洗米以外は保温しない。
  - ( **→** P8~9)


再度保温するとき

## 保温を切るとき



- ●「保温/切」ボタンを押さないと、次に電源プラグを差したとき に保温状態となり炊飯ができません。
- ●電源プラグを差した状態では約0.6Wの電力を消費します。

## 保温中のごはんを再加熱するとき






- ●「保温ランプ」が約2~7分点滅したあと点灯すると ブザーが鳴って「再加熱」完了です。
- →すぐにごはんをほぐす。

## お知らせ

- ●保温中以外は「再加熱」できません。
- ●ごはんの温度が50℃以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。 →ブザーが4回鳴ります。
- ●「再加熱」を繰り返し行うと、ごはんが乾燥します。

# いろいろなごはんの炊きかた

## 五目ごはん



## 材料:3~4人分

白米(うるち米)2カップ ごぼう・こんにゃく 各20g 干ししいたけ2枚	
油揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	*

## 作りかた

- **①**白米をとぐ。
- ②ごぼうはささがきにして水につけ、こんにゃくは さっとゆでて細切りにする。
- **3**干ししいたけはぬるま湯につけてもどし、石づき を取り、細切りにする。
- ④油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切りにし、 にんじんは千切りにする。
- ⑤①のお米と○を入れ、水加減を「白米目盛2」に合わす。
- **6**よくかき混ぜ、平らにする。
- 7234の具をのせる。(具は混ぜない)
- 8 □ を押して「白米」に「▲」を合わせる。
- 9 (炊飯) を押す。
- ❶炊けたら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。
- ■器に盛り、みつばを飾る。

## おいしい 炊きこみごはん のコツ

## 炊飯容量

0.5~2カップ

- ●具を入れるときはお米の量の1カップ あたり75gまでが適量です。 (白米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うまく 炊けないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、 混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けないことがあります。
- ●炊きこみごはんは、すぐに炊飯してく ださい。予約や「浸し米」コースは使 わないでください。

(調味料が沈澱してうまく炊けません)

## 山菜おこわ



## 材料:3~4人分 もち米 ………………11/2カップ 白米 (うるち米) ………… ショカップ 山菜の水煮 ······75g みりん・しょうゆ ………各小さじ2 即席だしの素 ………小さじ/4 いり白ごま …………適量

## 作りかた

- ●もち米と白米を合わせて洗い、ざるに上げてぬれぶきんを かけ30分以上水を切る。
- 2山菜は熱湯をかけ、水気を切る。
- 3①と Aを入れ、水加減を「炊きおこわ目盛2のまん中 よりやや少なめ」に合わせ、よく混ぜ平らにする。
- 4上に②をのせる。
- 5 ҈ を押して「白米」に「▲」を合わせる。
- **6** (変数) を押す。
- ⑦油揚げは熱湯にかけて油抜きし、半分に切ってから短冊に切り、®で
- ❸炊けたらほぐして器に盛り、⑦と白ごまを飾る。(あれば黄菊を飾る)

## おいしい 炊きおこわ のコツ

## 炊飯容量

1~2カップ

の間で調整. 炊 き おこわ

●具を入れるときはお米の量の1カップあたり75g までが適量です。(白米・もち米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊けないこと

●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないで 炊飯してください。

混ぜるとうまく炊けないことがあります。 ●炊きおこわは、すぐに炊飯してください。

予約や「浸し米」コースは使わないでください。

●もち米100%で炊く場合と、白米を混ぜて炊く 場合で、水加減が違います。

目盛の左下の線はもち米100%のときの水加減 です。白米を混ぜたときは、水加減を多めにして ください。

(1

もがゆ

あずき入り玄米ごはん

発芽玄米ごはん

い

## いろいろなごはんの炊きかた

#### いもがゆ



## 材料:2~3人分 白米(うるち米)…………0.5カップ さつまいも………70g

- 塩・ごま………少々 ●全がゆと5分がゆの水位目盛がありますので 好みにより炊き分けてください。
- ●5分がゆの方が水分の多いおかゆになります。
- ●白米以外は使用しないでください。 また牛乳類も使用しないでください。 うまく炊けません。
- ●味つけは炊きあがってからしてください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません)

## 作りかた

- 1 白米をとぐ。
- ②さつまいもは皮をむき、約1cm角に切り、水につけてさらす。
- ③①に水を切った②をのせ、水加減を「全がゆ目盛0.5」に 合わせる。
- **4** □ を押して「おかゆ」に「▼」を合わせる。
- **⑤ (炊飯)** を押す。
- ⑥炊けたら塩を入れ、全体をかき混ぜる。
- 2器に盛り、ごまをふる。

## おいしい

## おかゆ

のコツ

	炊飯容量(具を入れるとき)
全がゆ	0.5~1カップ(0.5)
5分がゆ	0.5カップ (0.5)

- ●具を入れるときはお米の量 (重さ)以下が適量です。 (白米1カップ=約150g)
- ●ごはんからのおかゆはできません。

## あずき入り玄米ごはん



材料: 3~4人分

玄米……2カップ あずき……………… 1/4カップ ごま塩……… 少々

## 作りかた

●あずきはたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、粒がくずれない程度に指でつぶせるくらい まで弱火でゆっくり煮る。

※煮汁をおたまですくい上げて空気に触れさせると、 色が鮮やかになります。

- ②①をざるに上げ、ぬれぶきんをかけておく。(煮汁は冷ます)
- 3玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ●③の玄米を入れ、「玄米目盛2」まで煮汁を入れ、かき混ぜ 平らにする。
- **5**②のあずきをのせる。
- 6 □ を押して「玄米」に「▼」を合わせる。
- 7 (炊飯) を押す。
- ⑧炊けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、ごま 塩をふる。

## おいしい



0.5~2カップ

のコツ

炊飯容量

〈具を入れて炊く場合〉

- ●炊飯時間が長いので、豆類などのかための材料を加えるとよいでしょう。
- ●具の量はお米の量の1カップあたり75gまでが適量です。 (玄米1カップ=約148g)
- お米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けません。

#### 発芽玄米ごはん



材料: 3~4人分

発芽玄米……2/3カップ 白米 (うるち米) …… 11/3カップ

■割合の目安 → 発芽玄米 1:白米 (うるち米)2

## 作りかた

## 必ず、市販品(発芽玄米)の表示に従ってください。

- ●白米をとぐ。
- 2 発芽玄米を洗い、固まりをほぐす。 (洗わなくてもよいものもあります)
- ③水加減を「白米目盛2」に合わせる。 (水加減は市販品の表示に従ってください)
- 4 □ を押して「発芽玄米」に「▼」を合わせる。
- 飲けたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。
- 7器に盛りつける。

## おいしい発芽玄米

## 炊飯容量(具を入れるとき)

0.5~3カップ(0.5~2)

- ●具の量は発芽玄米の量の1カップあたり75gまでが 適量です。
- (発芽玄米1カップ=約145g) 発芽玄米や具の量が多すぎると、うまく炊けません。
- ●乾物などを入れるときは、必ず一度、もどしてください。
- ●具は小さめに切り、発芽玄米の上にのせ、混ぜないで 炊飯してください。混ぜるとうまく炊けません。



## 発芽玄米とは

発芽玄米は浸水して0.5mm程度 発芽しかけた状態の玄米です。 発芽することでGABA(ギャバ) と呼ばれるガンマーアミノ酪酸が 増加します。 最近、健康食品としても注目され

ています。

## お願い

- ●発芽玄米の種類により、炊きあがりのかたさは 違います。お好みで水加減してください。 ※発芽玄米1カップあたり80mlまで、水を 減らすことができます。 ※水を多くしてもやわらかくならないときは
- ●エラーメッセージ 11 12 を表示したときは、 水の量を少なくするか「玄米」コースで炊飯して ください。

「玄米」コースで炊飯してください。

●水と発芽玄米を入れたときの水の量は、 「白米目盛3」の水位線以下にしてください。

## 自家製発芽玄米を炊くときは・・・

## ●炊飯できる容量


#### 最大炊飯容量

3カップまで

発芽玄米だけで炊飯、または 白米を混ぜて炊飯するときで も炊飯できる最大容量は同じ です。

#### ●水量の目安

発芽した玄米のカップ数に 応じて、「白米」の水位線から 約1~3mm程度、水を 減らしてください。



●白米と自家製発芽玄米を混ぜたときの水量の目安 混ぜる発芽玄米の量がわずかなときは減らす量を 少なくしてください。

## お願い

- ●発芽前の玄米2カップは、発芽すると約3カップに増えます。 炊く前に再度、計量カップではかり直してください。
- ●予約炊飯はしないでください。 (お米が発酵し、においの原因になります)

## お知らせ

- ●「発芽玄米」コースは発芽玄米を作る機能ではありません。発芽玄米を炊飯する機能です。
- ●白米と混ぜて炊いたときよりも発芽玄米だけを炊くときのほうが、炊飯時間は長くなります。

16

# 長くご愛用いただくために

お手入れのしかた

# お手入れのしかた

## お願い

- ●炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えて から行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、アルコール系洗剤、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし(釜底セ ンサーは除く) 等は使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わないでください。 変形やひび割れの原因になります。
- ●調味料を使った場合(炊きこみごはん等)は、すぐに洗ってください。 においや腐敗・さびの原因になります。

## 内ふた

#### ●取り外しかた

- ↑つまみ部(両側)全体を持つ。 (奥にある凸部も一緒に)
- 2手前に引きながら外す。


# ▲印 つまみ部

#### ●取り付けかた

- ▲印側の凸部を、ふたの上方 にある溝に斜め下方から差し
- 2 つまみ部(両側)を「カチッ」 と音がするまで、ふた側に押 し込む。

## お願い

●内ふたやパッキンの水分を充分ふき取ってから本体に取り付けてください。



## 使うたびに洗うもの

内釜

IH□ゴ-



しゃもじ






蒸気ふた

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、水をふき取る。 初めてお使いになるときも、洗ってからご使用ください。

## 蒸気ふた



1 持ち上げる。



2矢印の方向に回し、 手前に引き抜く。



パッキン(取り外さない)

#### ●取り付けかた

**】**▼と▲の位置を合わせる。






2 矢印の方向に、カチッと音が するまで回す。



「しめる」の位置 まで回す。




## お願い

- ●蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、「U15」を表示すること があります。きれいに洗い流してください。
- ●蒸気ふたを正しく取り付けてください。炊きムラになったり 「U15」を表示することがあります。( **➡** P21)

## 取付部

●固く絞ったふきんでふく。



## • • ふた内面

●内ふたを取り外し、ふた内面とパッキンを固く絞ったふきんで ふく。

# うまく炊けないとき

症 状 <sup>参 照</sup> ベージ
---------------------------

やわらかい べたつく

●洗米後にざる上げ放置していませんか?	_
●水が多くないですか? お米が少なくないですか?	5 · 8
●割れ米が多く混ざっていませんか?	_
●予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。	_
(水加減を少なめにしてください)	
●アルカリイオン水(pH9以上)を使っていませんか?	_
●お湯で洗米していませんか?	–
●炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?	5
<ul><li>●新米を通常の水加減で炊飯していませんか? (水加減を少なめにして</li></ul>	–
ください)	
●他の容器でお米を浸水したあと、「浸し米」コースを使わずに	10
炊飯していませんか?	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

かたい ぱさつく

●水が少なくないですか? お米が多くないですか? ●早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。	5·8 9
●海外のミネラルウォーターを使っていませんか?	_
●充分浸水せずに「浸し米」炊飯をしていませんか?	10

露がつく におう 黄ばむ

●炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?	5
●24時間以上保温していませんか?	_
●冷めたごはんを継ぎ足し保温していませんか?	_
●洗米・精米が不充分ではありませんか?	5 · 8
●しゃもじを入れたまま保温していませんか?	_
●炊きこみごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残る	_
ことがあります。	
→内釜を念入りに洗ってください。	
●お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色く見える	_
ことがあります。	
	<ul> <li>●24時間以上保温していませんか?</li> <li>●冷めたごはんを継ぎ足し保温していませんか?</li> <li>●洗米・精米が不充分ではありませんか?</li> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●炊きこみごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>→内釜を念入りに洗ってください。</li> <li>●お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色く見える</li> </ul>

こげる

●洗米・精米が不充分ではありませんか?	5 · 8
●割れ米が多く混ざっていませんか?	-
●内釜の底や釜底センサーに異物がついていませんか?	_
●炊きこみごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすく	_
なります。	
●無洗米を炊くと、おこげができることがあります。	_
(炊飯する前に軽く水洗いすると改善します)	
●底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。	_

乾燥する

●24時間以上保温していませんか?	_
●繰り返し再加熱をしていませんか?	_
●蒸気ふたを正しく取り付けていますか?	17
●ふたがしっかり閉まっていますか?	_

のり状になる

●予約炊飯でお米を長時間浸水していませんか? ●おかゆを保温していませんか?	_ _

うすい膜ができる

●充分洗米していますか?(オブラート状のうすい膜はでんぷんが – 溶けて乾燥したもので害はありません)

# こんなときは?

## **(炊飯中に停電したとき・ブレーカーが落ちたとき)**

- ・炊きあがり時間が遅れることがあります。
- ・停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。

## (保温中のごはんがおいしくないとき)

症状に合わせて保温温度を変更することができます。 お使い始めは、いきいき保温(約60°C)に設定しています。

			ſ								<b>,</b> =	4112	雨がタノつノ	但沒沒在於何人	高め保温「	74」で
最初の設定		症	状	露が多くつく	保温温度が低い	においがする	変色・乾燥する									
60	<b>→</b>	<b></b>	<b>†</b>	設	讯	62	74	76	72							
いきいき保温					●12時間を超える保温はしないでください。											

□-ス を押し「発芽玄米」に「▼」を合わせる

切替方法

2 分を3回押す

(3回目にブザーが鳴ります)

3 コース を押して温度を合わせる

(操作は4秒以内に完了してください)

コース を押すごとに [62→74→76→72→60→62]と 変わります。



おかゆ 玄米 発芽玄米

白米 早炊き 無洗米 遷し米

\* 「完了」が表示され

表示します

現在の設定温度を

| 52 | 「完了」が表示 | たら変更完了

## (精米度のばらつきが原因でうまく炊けないとき)

欠飯モードの変更をします。(白米と無洗米のみ) このモードに変えると、「無洗米」「浸し米」コースの選択ができなくなります。 、また炊飯時間が約60分になります。

※このモードに変更したとき、無洗米は「白米」コースで炊飯してください。

切替方法

【コース】を押し「玄米」に「▼」を合わせる



27分を3回押す(3回目にブザーが鳴ります)



白米と無洗米に▲が 点灯します

3(コース)を押す(4秒以上放置で切替完了)

\_\_\_\_ (もとに戻す場合は <mark>1 ~3</mark> の操作をして、 「白米」と「無洗米」に▲を表示させてください)



無洗米の▲が 消灯します

#### ●リチウム電池について (表示が消えたときなど)

電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。リチウム電池が消耗しても、電源プラグをコンセントに差し込み、時刻を合わせ直すと使用できます。 リチウム電池の定期的な交換は不要ですが、取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または 修理相談窓口にご相談ください。

#### ●電源プラグについて

電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、これはIH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

- ●誤って、内釜を入れないで水やお米を本体に入れてしまったときは
  - ➡ 販売店にご相談ください。

# 長くご愛用いただくために

故障かな?

4

8

17

# 故障かな?

#### サービスを依頼される前にご確認ください

	症状	•	で確認ください	参 照 ページ
予約	予約したのに すぐに炊飯が 始まる		<ul><li>●現在時刻表示は合っていますか?</li><li>→時刻は24時間表示です。再確認してください。</li><li>●予約可能時間未満で予約をしていませんか?</li></ul>	7 8 · 9
炊飯	予約時刻に 炊けない		●現在時刻表示は合っていますか? →時刻は24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯/再加熱」ボタンを押しましたか? ●コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊飯すると2時間未満の予約設定時間で約60分前、2時間以上の予約設定時間で約50分前から炊飯を開始します。	7
	蒸気口以外から蒸気がもれる		<ul><li>●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ではんがついたり、 内釜が変形したりしていると蒸気がもれ、ではんが 乾燥します。</li><li>●内ふたのつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?</li></ul>	- 16
炊飯	炊飯時間が長い		●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなることがあります。 (最大30分程度、長くなります。) ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ます。 ●水の量が多くないですか? ●炊きこみごはんの場合、具が多くないですか? ●「U12」を表示していませんか?	- 8 13 21
保温	再加熱ができない		<ul><li>●保温を切っていませんか?</li><li>●ごはんが冷たくないですか?(ブザーが4回鳴ります)</li><li>→50°C以下のときは、できません。</li></ul>	_ 
中	ごはんが内釜に こびりつく		<ul><li>●お米の種類によりますが、やわらかいごはんやねばりのあるごはんはつきやすいことがあります。</li><li>●オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥したもので害はなく、洗米が不足するとつきやすいことがあります。</li></ul>	_ _
	炊飯・保温中 音がする		●「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジィー」 音→通電音です。 ●「シュー」 音→蒸気が吹き出す音です。	_ _ _
その他	操作(炊飯)が できない		<ul> <li>●電源プラグをコンセントに差していますか?</li> <li>●表示部に「U10」「H01」などを表示していませんか?</li> <li>●各ランプが点灯していませんか?</li> <li>→ランプ点灯中は、操作ができません。</li> <li>「保温/切」ボタンを押し、ランプを消してから行ってください。</li> </ul>	- 21 -

こんな表示が出たら	ご確認ください
U 10	●内釜が入っていますか? →専用の内釜を入れて、ふたを閉め、再度操作してください。 ※内釜を入れても表示が消えないときは「保温/切」ボタンを 押して表示を消したあと、再度操作をしてください。
N 15	<ul> <li>●内釜の底や釜底センサーに異物がついていませんか?         →異物を取り除き、「保温/切」ボタンを押してください。</li> <li>●水の量が多くありませんか?         →「保温/切」ボタンを押してください。次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。</li> <li>※このエラー表示が出ると自動で保温にはなりませんので、保温する場合は「保温/切」ボタンを押して表示を消したあと、もう一度「保温/切」ボタンを押してください。</li> </ul>
U 14	●96時間を超える保温をしていませんか? →「保温/切」 ボタンを押してください。
U 15	<ul> <li>●ふたが開いていませんか?</li> <li>→ふたをきっちり閉めてください。</li> <li>●蒸気ふた(上下正しく取り付けられた状態)が付いていますか?</li> <li>→蒸気ふたを取り付けてください。</li> <li>紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。</li> <li>蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが</li> <li>①おいしさは低下します(保温の場合は、ごはんが乾燥します)</li> <li>②ふきこぼれることがあります</li> <li>③炊きあがったあと、再度「U15」を表示することがあります。</li> <li>※このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合がありますので、保温する場合は「保温/切」ボタンを押して表示を消したあと、蒸気ふたの取り付けを確認し、もう一度「保温/切」ボタンを押してください。</li> <li>●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか?</li> </ul>

●電源から入る雑音の影響を受けています。「保温/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

上記の処理をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

HO 1.HO2

●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

→きれいに洗ってから取り付けてください。

20

21

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター へ!

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保存し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間 | 6年

当社は、このIHIジャー炊飯器の補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

## ■修理を依頼されるとき

18~21ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

(よくお読みください)

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	旧ジャー炊飯器						
品番	SR-SG05EP						
お買い上げ日	年月日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残す ことがあります。また、折り返し電話させていただ くときのため、ナンバー・ディスプレイを採用して います。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談さ れた窓口にご連絡ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.jp/cs/japan

#### 修理に関するご相談

バナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) 22.0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最終りの修理ご相談修口に直接おかけください。
- 機密りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

バナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 25. 25.0120-878-365 羅携御電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 邓加 面面 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 22.0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最好 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

<ul> <li>LBIS</li> </ul>	<ul><li>は、時間帯によって、葉</li></ul>	中條理	ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北海道	4	E		近農	地	Z
	札橋市摩別区摩別商 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条道16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	帯広配館	帯広市西20条北2丁目 23-3 第 (0155)33-8477 西部市西福駅589番地241 (南部流動センター内) 第 (0138)48-6631		合(077)582-5021 京都市状見区が田中川原町 71-4 合(075)646-2123		900番地 (0743)59-277( 和歌山市中馬499-1 (073)475-2984
	mm 10 1 0 0 7 mm 0 0 1 1	L		人服	大阪市城東区側目2丁目 15-5	八湖	神戸市須腐区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	区		<b>25</b> (06)6359-6225		雪(078)796-314
實森	青藥市大字浜田字養田 384	宮城	仙台市宮城野区麗町 7-4-18		<b>4</b> 55	抻	X
	<b>23</b> (017)775-0326		<b>23</b> (022)387-1117	麁取	<b>農取市安長286-1</b>	浜田	<b>浜田市下府町327-93</b>
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	山形市平流水1丁目1-75		<b>17</b> (0857)26-9695		<b>57</b> (0855)22-662
	23 (018)868-7008	1527 edu.	(023)641-8100 (023)641-8100	米子		岡山	質山市田中138-110
	盛商市際川西丁目1-43	170,000	<b>2</b> (024)991-9308	#ST	(0859)34-2129 松江市平成町182番地	広島	(086)242-623 広島市西区南銀音1丁
	<b>2</b> (019)645-6130			THEE	14		13-5
	首都を	n H	t EX	LLI SEE	合 (0852)23-1128 出籍市議構町416	u	<b>2</b> (082)295-501
后水	字都念市上戸祭3丁目	_	東京都世田谷区宮坂	m#	23 (0853)21-3133	ш	山口市小都下級220-1 (2003)973-272
**	3-19	**	2丁目26-17			L.	
-W-888	智(028)689-2555 前橋市瀬田町325-1	.1.000	<b>数(03)5477-9780</b> 甲病市宝1丁目4-13		四回	地	X
	13 (027)254-2075	make	27 (055)222-5822	番川	商松市特使町152-2 ☎(087)868-6388	画知	海知市仲田町2-16 ☎(088)834-314
芡城	つくば市戦略3丁目15-3	神奈川	概兵市港南区日野5丁目	健島	俄島市沖流2丁目36	要缓	要裁異伊予都凝無町八
	23 (029)864-8756 桶川市家場2丁目4-2		3-16 <b>33</b> (045)847-9720		<b>2</b> (088)624-0253		75-1 27 (089)905-754
41.15	£ (048)728-8960	新選	新海市東区東明1丁目	<u></u>		L	LI (000/000 701
千葉	千葉市中央区末広5丁目		6-14 23 (025)286-0180		九州	地	X
	9-5 27 (043)208-6034			福岡	杏日市春日公園3丁目48 ★日本春日公園3丁目48 ★日本春日公園3丁目48 ★日本春日公園3丁目48	類本	縣本市傳承本町12-3 20 (096)367-606
		L		佐賀		天華	天草市港町18-11
	中部	地	区		八字字上來町3044 15 (0952)26-9151		27 (0969)22-312
	会沢市機川3丁目20 23(076)280-6608	愛知	名古里市瑞穂区塩入町 8-10	ET AND	長崎市東町1919-1	<b>東児島</b>	義完屬市与次郎1丁目 5-33
	意山市根板町1丁目1-4		<b>23</b> (052)819-0225	-	<b>27</b> (095)830-1658		<b>27</b> (099)250-565
	23 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中機4丁目42	大分	大分市教源4丁目8-35	大鶢	奄美市名准轄仁町11·
	福井市西屋町2丁目14	380 11	<b>数(058)278-6720</b> 高山市初期到3丁目82	***	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		<b>合</b> (0997)53-510
	<b>数 (0776)21-0622</b> 松本市寿北7丁目3-11	with	<b>13</b> (0577)33-0613	W. Hotel	5099-5		
	<b>2</b> (0263)86-9209	三重	津市久居野村町学山神		<b>11</b> (0985)63-1213		
	,		421				
	静質市英区千代田7丁目 7-5		28(059)254-5520		沖 凯	抛	X

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

保証とアフター

ービス

長くご愛用いただくために